

e-ジェクター

簡単セット!
簡単注入!



- 自動式低圧樹脂注入器(バネ加圧)
- 追い打ち簡単
- 0.04N タイプ
0.1N タイプ



規格
 ●容量 25ml/本
 ●ロット 50セット
 ●セット内容 本体50個・座金50枚・ノズル2本
 PP:本体、座金、ノズル
 鉄:バネ

e-ジェクターとは?

コンクリート構造物のひび割れに、エポキシ樹脂を自動的に、かつ低圧で連続注入するための器具です。e-ジェクターの注入圧力は国土交通省大臣官房営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書」やUR都市機構の「保全工事共通仕様書」に記載されている自動式低圧樹脂注入工法に準じています。



特長

- バネ加圧により、最後まで均一に注入できます。
- 樹脂を充填した後は、ひねってセット、戻して注入開始の簡単設計。
- 注入開始後は、バネ加圧により自動注入されますので、少人数で施工可能です。
- 本体を座金に設置後、圧入器を使用して樹脂の充填が可能です。
- 容器が目盛り付きで、計量管理が簡単、正確に行えます。
- 樹脂を満タン充填し、座金を取り付けた状態で、全長15cm程度です。狭い場所でも施工が可能です。

1mあたりの使用量	約4~5本
タイプ	バネ加圧タイプ
使用例	ひび割れ幅 0.2mm~1mm程度

*環境状況によって必要数量が変わります。施工前に調査準備を十分に行ってください。

施工方法（基本的な施工手順）

1

調査準備

ひび割れの状態について確認し、補修範囲・工法などを確認する。
調査結果に基づき必要材料を取りそろえる。



2

下地処理

ひび割れに沿い、5cm程度の幅で、ハケなどを用いてレイダンスや塵埃を除去する。
油脂分はシンナーを含んだウェスで拭き取る。
濡れている場合は、ドライヤーで乾燥させるか、自然に乾燥するまで作業を中止する。



3

座金の取り付け

ひび割れ幅に応じて取り付け位置を決定し、チョークなどでマークする。
その後、シール材を座金に塗布し、マークした位置に沿い、
座金の中心がひび割れの真上になるように取り付ける。



4

シール

ひび割れ表面をシール材で確実に密閉し、注入樹脂が流失しないようにする。
シール材の表面を養生し、硬化しているのを確認する。



手動注入の場合

5

樹脂の計量混合

主剤と硬化剤を規定量になる
ように正確に計量し、色むらが
なくなるまで充分に混合する。



圧力器への樹脂充填

主剤と硬化剤を一对一の割合に
なるように計量し、圧入器のカ
ートリッジにそれぞれ充填する。



6

注入(手動)

e-ジェクターに、混合したエポキシ樹脂を充填し、注入作業を行
う。シリンドー内の樹脂がなくなれば、速やかに注入剤を充填した器具と取り替えるか、後ろから追い打ちする。



注入(圧入器)

座金にe-ジェクターを取り付
け、後ろから圧入器により注入
作業を行う。シリンドー内の樹
脂がなくなれば、速やかに追加
注入を行う。



7

養生

注入作業終了後、e-ジェクターに樹脂が残った状態で硬化させ、そのままの状態で
24時間養生する。



8

仕上げ

ディスクサンダーなどを用いて、e-ジェクター及びシール材を除去し、
下地面を平滑に仕上げる。
エポキシ樹脂の使用量とe-ジェクター内の残量から、ひび割れへの注入量を確認する。



商品の取り扱いについて

※商品については説明をよく読んでからご使用ください。 ※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※記載内容は本資料作成時点での情報・データ他に基づいて作成しています。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

*使用上、不明な点は弊社までお問い合わせください。 *商品の改良・改善のため、仕様及び外観は予告なく変更することがございます。

▼ 小泉製麻株式会社 國土環境事業部

本 社 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号
TEL:078-841-9347 FAX:078-841-9349
東京支店 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号
TEL:03-5227-5325 FAX:03-5227-5328
北関東事務所 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号
福岡事業所 福岡市博多区博多駅東1丁目10番30号
TEL:092-474-8300 FAX:092-474-8311
中部事務所 名古屋市中区栄1丁目26番1号502号
札幌出張所 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号2階H室



小泉製麻WEBSITE

2021.07