



組立使用説明書




組み立て

01 ケースを開いて、底を組み立てる




側面①～③の順に折りたたみ、
④を③に差し込んでください。

02 底を下に返して、スパウトバッグをいれる




ケースの注ぎ口とスパウトバッグの注ぎ口の位置を合わせてください。

03 持ち手をつくる



⑤⑥の順に折りたたみます。


04 ケースを閉じて、完成



手前から順に折りたたみます。
01と同様に、⑦を差し込み、ロックします。


使用

01 注ぎ口固定窓をミシン目に沿ってあける




ケースを寝かして作業してください。
刃物は使用しないでください。


02 注ぎ口固定ベロを立ち上げ、注ぎ口を固定窓に引っかける




03 注ぎ口固定ベロを注ぎ口に差し込む



キャップを底面側に倒しながら、注ぎ口固定ベロを注ぎ口に差し込みます。



04 コックを取り付けて、完成



コックのハンドルが「閉」であることを確認し、ケースを寝かしたままキャップからコックへ付け替えてください。